

SHOWER DRAIN COVER

CUBIERTA DE DRENAJE DE DUCHA

SKU: 948034

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the drain, plumbing, tub, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-855-715-1800.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the drain, plumbing, tub, or for personal injury during installation.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el inodoro del empaque y verifique si se produjeron daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-855-715-1800.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips

For Warranty information, please visit: signaturehardware.com/services/warranty
Para obtener información sobre la garantía, visite: signaturehardware.com/services/warranty

REVISED 01/14/2020
CODES: SH605

SHOWER DRAIN COVER

CUBIERTA DE DRENAJE DE DUCHA

SKU: 948034

INSTALLATION INSTALACIÓN

1. Remove old shower strainer.

1. Sacar la coladera de la ducha.

2. Align mounting holes in new shower strainer with mounting holes.

2. Alinee los orificios de instalación en la nueva coladera de ducha con los orificios de instalación.

3. Using phillips screwdriver, tighten mounting screws.

3. Con un destornillador de cruz, apriete los tornillos de instalación.

